

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?



Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können. Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und von dem Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



| | | LADEZYKLEN | QC500 | | QC330 | | QC80 | | QC80F | |
|------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | LADEZUSTAND | | LADEZUSTAND | | LADEZUSTAND | | LADEZUSTAND | |
| | | | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| KOMMERZIELLER VOLZZEITENSATZ | BLi950X | 1500 | 1 h 40 min | 2 h 55 min | 3 h | 4 h 5 min | 12 h 40 min | 14 h 10 min | 12 h 40 min | 14 h 10 min |
| | BLi550X | 1500 | 1 h | 1 h 25 min | 1 h 40 min | 2 h 5 min | 7 h | 9 h 10 min | 7 h | 9 h 10 min |
| | BLi300 | 1500 | 35 min | 1 h | 55 min | 1 h 20 min | 4 h | 4 h 20 min | 4 h | 4 h 20 min |
| TEILZEITENSATZ | BLi200 | 1500 | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 2 h 25 min | 2 h 40 min | 2 h 25 min | 2 h 40 min |
| | BLi100 | 1500 | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 1 h 5 min | 1 h 25 min | 1 h 5 min | 1 h 25 min |
| GELEGTLICHER EINSATZ | BLi20 | 600 | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 1 h 50 min | 2 h 10 min | 1 h 50 min | 2 h 10 min |
| | BLi10 | 600 | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 50 min | 1 h 10 min | 50 min | 1 h 10 min |

Beste Option